

Allmän beskrivning för en videosals styrsystem

Videomöte, direktsändning och inspelning sköts från styrpanelen

Klicka här för att ställa in kamera och kamerabild så att du syns bra hela tiden.

Klicka här om du ska ansluta till ett videomöte som anordnas av annan part. Skriv adress manuellt eller välj från katalogen.

Klicka här för att sätta på mikrofoner. Head-set-mikrofonen ska sitta nära hakan strax under munnen. Takmikrofoner fångar upp studenters tal men hörs inte förstärkt i salen. Upprepa ändå gärna studenters frågor för tydlighets skull.

Klicka här för att aktivera ett videomöte som deltagare kan ansluta till via webbadress join.meet.gu.se (ange "rummets id")

Klicka här för att starta en direktsändning som kan ses på webbadress som länkar till GU Play

Klicka här för att starta inspelning som i efterhand kommer att läggas på angivet konto i videoportalen GU Play (play.gu.se). Filmer i GU Play kan sedan enkelt bäddas in i lärplattformen.

Klicka här för att visa datorbild på projektor och i sändning. Stäng av delning när inget visas så att kamerabilden syns bättre i sändning.

Klicka här för att stänga av monitorskärmarna som ibland kan vara störande.

Klicka här för att visa egna kamerabilden infälld bild-i-bild på skvallerskärmen. Klicka flera gånger för att flytta runt bilden.

Hjälp Kamerastyrning Manuell anslutning Belysning & gardiner Talljud Volym Av

Dela Stationär dator Bärbar dator Avsluta delning

Åhörarmonitor Egen bild

Sändningsfunktioner Videomöte Direktsändning Inspelning

Mer info: pil.gu.se/videosalar

Läs mer om sändningsfunktionerna i denna videosal
pil.gu.se/videosalar

Länkar för studenterna:
pil.gu.se/videosalar/lankar
Sidan kräver inloggning